

# HR60 詳細仕様

[www.igpsport.com](http://www.igpsport.com)

Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

# ディレクトリ

1. 製品紹介	1
2. 製品アクセサリ	1
3. 機能と操作指示	1
3.1. 着用	1
3.2. ブート シャットダウン	2
3.3. 充電	2
3.4. バッテリー表示	3
3.5. 心拍数表示	3
4. サポートデバイス	3
5. 基本パラメータ	4
6. 製品のメンテナンス	5
7. 障害の説明	5
8. 免責事項	5
9. 連絡先	5

## 1. 製品紹介

運動、「心」から！

HR60は新しいアームバンド光電心拍数モニターであり、簡単に着用し、快適で、正確で反応性の高いで、サイクリング、ランニング、フィットネスなどのスポーツシーンに使用されます。同時に、その製品は相性よくて、ANT+とBluetoothBLE4.0 経由、心拍数のデータを、携帯電話、コードテーブル、腕時計、その他の受信デバイスにリアルタイムで送信されます。これは、科学的な動きに役立ちます。

### 重要な注意

この製品は補助的な運動のためのものであり、医学的アドバイスを置き換えることはできません。

## 2. 製品アクセサリ

- HR60 ホスト
- 非アレルギー性なハイグレード素材アームバンド
- 充電ベース
- マイクロ USB 充電ケーブル
- 多言語説明書

## 3. 機能と操作指示

### 3.1. 着用

心拍数モニターが肌に近づき、腕バンドが運動中に動かず快適に影響しないように、腕バンドの長さを調整するために、下の図の着用位置を参照してください。



### 重要な注意

左腕と右腕の両方を装着できます。

腕の着用方法については、イラストに従って厳密に着用してください。着用位置が間違っているか、あまりにも窮屈な着用は、心拍データの精度に影響します。

### 3.2. ブート シャットダウン

- ブート：1秒間押し続けると、青いLEDが素早く5回点滅します
- シャットダウン：1秒間押し続けると、赤いLEDが素早く5回点滅します

### 3.3. 充電

- 充電手順



①



②



③

- 通常の充電：赤色 LED がゆっくり点滅する
- 充電完了：青色の LED は常に点灯しています

### 3.4. バッテリー表示

- 電源投入時のバッテリー不足アラーム：デバイスの電源を入れると、赤い LED が 5 回点滅してから消灯します。
- 作業中の電池切れアラーム：デバイスが正常な動作状態にあるときは、赤色の LED が毎分 5 回点滅します。

### 3.5. 心拍数表示

LED 状態	心拍間隔
ピンクの光がゆっくりと点滅	≤130BPM
青い光がゆっくりと点滅	>130BPM && ≤160BPM
赤い光がゆっくりと点滅する	>160BPM

## 4. 支持设备 サポートデバイス

HR60 は相性よくて、ANT+ と BluetoothBLE4.0 経由、心拍数のデータを、携帯電話、コードテーブル、腕時計、その他の受信デバイスにリアルタイムで送信されます。（受信デバイスは、標準の ANT + / Bluetooth プロトコル BLE4.0 をサポートしていることを確認します）図に参考する。



运动器材



手机



码表



智能手表

## 5. 基本パラメータ

製品サイズ	48 * 38 * 12mm
製品重量	ホスト 17g
アームバンドの長さ	376mm(腕囲 20cm-34cm)
充電時間	2.5h
勤務期間	20 時間の心拍数の連続モニタリング
防水仕様	IPX7
通信方式	ANT+/BLE
LED 表示	レッド、青、ピンクのインジケータライト
使用温度	-10°C- 50°C

## 6. 产品保养 製品のメンテナンス

この製品は、安定した性能と長寿命を保証するための注意事項に従います。

- 心拍ホスト

使用後は柔らかいタオルで拭いてください。ケミカルクリーナーは使用しないでください。

- アームバンド

使用後は、明確な船乗りでアームバンドを洗って乾かしてください。アームバンドを洗濯機や乾燥機に入れしないでください。

ケミカルクリーナーを使用しないでください（ケミカルクリーナーにより、アームバンドの寿命が短くなり、寿命に影響する場合があります）；

急激な酸化を避けるために、気密な材料にデバイスを置かないでください。涼しく乾燥した場所に保管してください。

## 7. 障害の説明

- 機器の故障:赤色の LED が 10 回点灯すると、すぐに点滅します。

## 8. 免責事項

本書に記載されている情報は参考用ですので、内容や手順が機器そのものの機能と異なる場合は、機器が優先され、Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.には通知されません。

## 9. 連絡先

公式サイト: [www.igpsport.com](http://www.igpsport.com)

メーカー : Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

住 所: Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China.

サービスコール: ( 86 ) 027-87835568

メールボックス: [service@igpsport.com](mailto:service@igpsport.com)